SOLENOID OPERATED VALVES

HSO HKS SERIES



HYDRAULIC

HiroseValves


Hirose HSO series



電磁操作ストップバルブ

Solenoid-operated stop valve

NON LEAK



特徴

ヒロセバルブの電磁操作ストップバルブは、油圧の流れを閉止します。もちろん、両方向流れに対応します。 大流量でも安定作動、しかも低圧損を確保いたします。


直流ソレノイド油浸形を採用していますので、焼損はなく励磁音が非常に小さく、性能・耐久性に優れています。 ※手動ハンドル、ランプ付も製作いたします。


バルブ仕様 Valve Specifications

モデルナンバ	接続方式		最高使用圧力 MAX. Working Pressure	最大流量(L/m	nin) Max. flow rate
Model Number	Type of connection		(MPa)	A→B流れ	B→A流れ
ノーマルオープン Normally o	pened				
HSO-T02-***F-21	1-101-7-7-7	Rc1/4		60	60
HSO-T03-***F-21	ねじ接続形	Rc3/8	21	60	60
HSO-T04-***F-21	Thread type	Rc1/2		80	80
HSO-G02-***F-21	ガスケット取付形	ISO 4401-AB-03-4-A		60	60
HSO-G03-***F-21	Gasket type	ISO 4401-AC-05-4-A		80	80
ノーマルクローズ Normally closed					
HSO-T02-***C-31	101 NT+ N+ TZ	Rc1/4		40	60
HSO-T03-***C-31	ねじ接続形	Rc3/8		40	60
HSO-T04-***C-31	Thread type	Rc1/2		90	90
HSO-G02-***C-31	ガスケット取付形	ISO 4401-AB-03-4-A	21	40	60
HSO-G03-***C-21	Gasket type	ISO 4401-AC-05-4-A		90	90
HSO-M02-*-***C-31	モジュラー形	ISO 4401-AB-03-4-A		40	40
HSO-M03-*-***C-21	Module type	ISO 4401-AC-05-4-A		90	90


^{*}連続通電にて御使用の場合別途御連絡下さい。






















圧力降下特性線図 Pressure Drop Property Chart 粘度: 46mm²/s(VG46, 40°C)














ソレノイド仕様 Solenoid Specifications

直流ソレノイド油浸形 DC solenoid wet type

●使用電圧範囲:定格電圧の90%~110% Voltage range 90%~110% of Voltage rating

● 絶 縁 種 別:H種 Insulation classification H type

● 最高切換頻度: 60回/1分間 Max.change over frequency 60 Cycles/min ●絶縁抵抗:50MΩ以上
Insulation resistance More than 50MΩ
●耐雷F:1500V/1分間

● 耐 電 圧:1500V/1分間 Withstand voltage 1500V/min

AC仕様はDINコネクタ内でAC→DC変換 (両波整流、バリスタ付属) します。 The DIN connector for AC type has an AC-DC convertible circuit with a rectifier diode and varistor.

/ 注意: DINコネクタは付属の専用コネクタをご使用ください。

♠ caution: As DIN connector, use the attached special connector.

電 源 Power	直 D	流 C	交 A	流 C
コ イ ル 記 号 Coil type	D01	D02	A10	A20
定格電圧(V) Voltage rating	DC12	DC24	AC100	AC200
使用電圧範囲(V) Voltage range	10.8~13.2	21.6~26.4	90~110	180~220
周 波 数(Hz) Frequency			50/60	50/60

モ デ ル ナ ン バ Model Number	定格電圧時の保持電流(A) Holding current at rated voltage			
HSO-T02-***-(21)31	3.2	1.6	0.49	0.26
HSO-T03-***-(21)31	3.2	1.6	0.49	0.26
HSO-T04-***-(21)31	3.2	1.6	0.48	0.24
HSO-G02-***-(21)31	3.2	1.6	0.49	0.26
HSO-G03-***-21	3.2	1.6	0.48	0.24
HSO-M02-*-***C-31	3.2	1.6	0.49	0.26
HSO-M03-*-***C-21	3.2	1.6	0.48	0.24


上記以外のコイル記号 (定格電圧)も用意しております。 詳しくは、別途お問い合わせください。 There are other types of coils available, so contact us your requirement.

ソレノイドの結線要領 Solenoid connections


モデルナンバ Model Number	HSO-*0*- D **C-** HSO-*0*- D **F-**	HSO-*0*- A **C-** HSO-*0*- A **F-**	
電 源 Power	直流 DC	交流 AC	
結線要領	① 一 ② 間に結線	○ — ○ 間に結線	
Connecting method	Firmly fit the power supply cable to the ① ② mark terminals of the cable connection table.	Firmly fit the power supply cable to the \bigcirc \bigcirc mark terminals of the cable connection table.	
接続端子部	3		
概略図 Outline drawing terminals of the cable connection table.			

電気回路 Electric Circuit

● DC電源 (HSO-***-D***-**) DC Power




● AC電源 (HSO-***-A***-**) AC Power



電磁操作2速制御弁

Solenoid-operated 2speed control valve





特徴

電磁操作ストップバルブとスロットルチェックバルブを組み合わせた複合弁です。 流量を2段階に切替えすることができます。 積層形なので2速回路のコンパクト設計に最適です。

関信がありてと外凹的ションハンド設計に取過です

バルブ仕様 Valve Specifications

モデルナンバ	接続方式		最高使用圧力 MAX Wasking Processing		
Model Number	Type of connection		MAX. Working Pressure (MPa)	A→B流れ	B→A流れ
HSOTC-M02-A-1-***C-11					
HSOTC-M02-B-1-***C-11		 ISO 4401-AB-03-4-A		40	0.5~35
HSOTC-M02-A-2-***C-11		150 4401-AB-03-4-A		40	0.5.05
HSOTC-M02-B-2-***C-11	モジュラー形		21		
HSOTC-M03-A-1-***C-11	Module type		21		
HSOTC-M03-B-1-***C-11		 ISO 4401-AC-05-4-A		90	0.5~90
HSOTC-M03-A-2-***C-11		150 4401-AC-00-4-A		90	
HSOTC-M03-B-2-***C-11					


メータインタイプ モジュラー形 Modular type Meter in type HSOTC-M02-*-1-***C-11 質量:3.7kg 最大235 最大34 201 137 56 52.5 80 4-0リング JIS B 2401 1B P 9 90°ごとに方向が変えられます 樹脂ナット適正締め付けトルク 5.5Nーm F Pポー Bポート 46 25.9 7.5 油圧記号 Symbol 21.5 Tポート 30.2 42.5 40.5 Aポート制御の場合 122 Aタイプの場合 4 \oplus **A** \bigcirc Bタイプの場合 Bポート制御の場合 Ó HSOTC-M03-*-1-***C-11 質量:10kg 最大315 最大53 262 109 六角対辺32 183 75 110 0 , 90°ごとに方向が変えられます。 5-Oリング AS568-014硬さHs90 5-φ15.7 樹脂ナット適正締め付けトルク 9.8N一m ニトリルゴム) TBポート Bポート Pポート 46 **4**−ø7通し TAポート 3.2 16.7 Aポート制御の場合 27 油圧記号 Symbol 37.3 50.8 68.5 54 44.5 HI SWAY 用TI\$MAP Bポート制御の場合

メータアウトタイプ モジュラー形 Meter out type Modular type HSOTC-M02-*-2-***C-11 質量:3.7kg 最大235 56 最大34 137 *///* ||| I 90°ごとに方向が変えられます 4-0リング 樹脂ナット適正締め付けトルク <u>5.5N一m</u> 六角対辺27 JIS B 2401 1B P 9 Pポート Aポート Bポート 32.5 31 46 4−ø5.5通l 21.5 油圧記号 Symbol Tポート 30.2 40.5 42.5 Aポート制御の場合 122 HII WAS HI BWAS Bタイプの場合 Bポート制御の場合 HSOTC-M03-*-2-***C-11 質量:10kg 最大315 120 最大53 262 109 六角対辺32 183 WHI MM 35 90°ごとに方向が変えられます。 樹脂ナット適正締め付けトルク 、 9.8Nーm 5-Oリング AS568-014硬さHs90 (材質 ニトリルゴム) -5-φ15.7 Pポート 21.4 32.5 2 46 4−¢7通し TAポート 3.2 Aポート制御の場合 16.7 油圧記号 Symbol 27 37.3 50.8 68.5 54 HIII WAS Aタイプの場合 167 68.5 Bポート制御の場合




電磁操作ストップバルブ A、Bポートバイパス制御タイプ

Solenoid-operated stop valve A, B port bypass type



特徴


ABポートのバイパス制御用ストップバルブです。積層形ですので、回路のコンパクト化に最適です。






電磁操作ストップバルブ B→T圧抜きタイプ

Solenoid-operated stop valve B→T port decompression type



特徴

BポートからTポートへ圧を抜くためのストップバルブです。積層形ですので、回路のコンパクト化に最適です。



カートリッジ型電磁操作チェック弁

Cartridge Solenoid-operated check valve

モデルナンバの構成 Model Number Designation



バルブ仕様 Valve Specifications


最大使用圧力 Max. Working Press.	21MPa
最大流量 Max. flow rate	20L/min
定格電圧 Voltage rating	DC12V, DC24V
質量 Mass	0.23kg
マニホールドへの 締め付けトルク	30N-m

※注意:B→A流れにて御使用の場合は別途 御連絡下さい。

カートリッジ型電磁操作チェック弁 Cartridge Solenoid-operated check valve

HKS02-D***-*-21

ノーマルクローズ 標準仕様の場合を示す



AS568-908

3/4-16UNF

AS568-012

MS28774-012

Hs90


Αポー

48


28


 ϕ 30


Bポート



ノーマルオープン









機能	油圧記号 Symbol		
Function	HKS02-D***-21	HKS02-D***-F-21	
ノーマルクローズ (D**Cタイプ) Normally closed (D**C Type)	M B	M B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	
ノーマルオープン (D**Fタイプ) Normally opened (D**F Type)	M ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	A M D B	



手動ハンドル付き 電磁操作ストップバルブ




モジュラー形 電磁操作Aポート、Bポート圧抜き弁



プッシュボタン・ランプ付き 電磁操作ストップバルブ

特殊バルブも豊富に取り揃えております。 とロセバルブは新しい流体システムにも挑戦しています。



水圧用電磁操作ストップバルブ



リリーフバルブ付き 電磁操作ストップノ**リルブ**



ガスケット形 **リフトバルブ**



特殊リフトバルブ

取扱説明書関連法規についての注意

SAFETY PRECAUTIONS

このカタログの製品を実際に取り扱う場合は、必ず当該製品の取扱説明書を お読みになり、常に安全を第一に考えて製品を取り扱ってください。

(●このカタログ記載の注意事項および警告は全ての場合を網羅していません。) 重大事故や人身事故を避けるために本注意事項および関連規格の安全に 関する法規類を必ず守ってください。

Before you use the product, you MUST read the instruction manual and MUST fully understand how to use the prod-

To use the product safely, you MUST carefully read all Warnings and Cautions in this manual. You MUST also observe the related regulations and rules regarding safety.

使用上の注意

介警告 最高使用圧力以下でご使用ください。

♠警告 最大流量以下でご使用ください。

⚠ 注意 一般鉱油系作動油をご使用ください。

このカタログのモデルナンバは一般鉱油系作 動油をご使用の場合を示します。

その他の作動油をご使用される場合は当社ま でお問い合わせください。

作動油は常に清浄(汚染度:NAS12級以内) に保ってください。

/ 注意 作動油は粘度範囲15~400mm²/sでご使用く ださい。

/↑ 注意 作動油は油温範囲-15~80℃でご使用くだ

上記温度範囲外でご使用される場合は当社 までお問い合わせください。

/ ↑ 危険 電気配線工事は必ず電源を切ってから行なっ てください。感電する恐れがあります。

/↑警告 弁の取り付け取り外し作業を行なう際には必 ず装置の電源を切り、電動機、エンジン等が 停止したことを確認してください。また、油圧 配管内の圧力が「0」圧であることも確認して ください。

/↑ 注意 運転中、弁は油温やソレノイドの温度上昇な どにより高温になりますので、手や体が触れ ないように注意してください。やけどの恐れが あります。

⚠ 注意 お客様による弁の改造は、絶対にしないでくだ

/↑ 注意 弁は断りなく分解、組み直しをしないでください。 定められた性能を発揮できず、故障や事故の 原因になります。

Cautions in use

/ WARNING Use the valve at maximum working pressure or below.

/ WARNING Use the valve at maximum flow rate or below.

/ CAUTION Use general mineral oil series hydraulic oil. The valve model No. described in this catalogue is subject to use of general mineral series hydraulic oil.

Contact us for use of other different hydraulic oil.

Keep hydraulic oil clean (cleanliness: NAS Grade 12 or below).

CAUTION This valve shall be used in the range of an oil temperature between minus 15 and 80°C and of viscosity between 15 and 400 mm²/s. In case of using the valve be-

yond this range, consult with us.

Contact us for the use at temperature beyond the above temperature range.

Using the valve out of conditions instructed above could result in mechanical and/or physical damage, leading to a serious accident.

 Warnings and Cautions related to installation and removal of the product

DANGER Turn off the power before starting wiring or other works related to the electric powew, otherwise you may be stuck by an electric shock.

/ WARNING Make it sure that the power of the hydraulic power unit is turned off and that the electric motor or engine has completely stopped before starting installation or removal. You must also check the system pressure has dropped to zero.

Warnings and Cautions for operation

CAUTION Keep your body off the product during the operations as it may become hot and burn your body.

Cautions related to maintenance

CAUTION Never modify the VALVES.

/ CAUTION Do not disassemble and assemble. It may cause troubles and failure, or it may not work as specified.

※本カタログは当社が必要とする事由により、予告なく改訂されることがあります。 カタログ表紙上段にCAT.NO.を記載しております。製品ご選定の際には、最新版 であるか当社までご確認ください。

*Materials and specifications are subject to change without manufacture's obligation.





廣瀬バルブ工業株式會社

本社·工場 〒522-0082 滋 賀 県 彦 根 市 安 清 町 2 番 34 号 TEL 0749(23)2020(代) FAX 0749(23)2027番 中部営業所

東京営業所 〒105-0012 東京都港区芝大門2-4-1 IZUMIビル TEL 03(3437)0011代 FAX 03(3437)0013番 大阪営業所 〒530-0052 大阪市北区南扇町7-20 宝山ビル新館 TEL 06(6312)2412代 FAX 06(6316)1236番

URL http://www.hirose-valves.co.jp

TEL 0749 (23) 5450番

E-mail info@hirose-valves.co.jp

Hirose Valve Industry Co., Ltd.

Head Office & Plant:34, 2-Ban, Yasukiyo-cho, Hikone, Shiga-ken, Japan Phone: Hikone 0749-23-2020~5 Fax: 0749-23-2027 Tokyo Office: Izumi Bldg., 1-4-2 Chome, Shiba-daimon, Minato-ku, Tokyo Phone: Tokyo 03-3437-0011~2 Fax: 03-3437-0013 Osaka Office: Shin Hozan Bldg., 20-7 Minami Ohgimachi, Kita-ku, Osaka Phone: Osaka 06-6312-2412~3 Fax: 06-6316-1236